

Holzmann Tellerschleifmaschine TS305



Benutzungshinweise

- Schleifteller dreht gegen den Uhrzeigersinn (Linkslauf), Werkstücke sollte somit immer auf der linken Hälfte des Schleiftellers gehalten werden.
 - Vorsicht: Klemmgefahr, Hände und Finger immer weit weg vom Teller halten!
- Gerät darf **ausschließlich mit Absaugung** verwendet werden.
- Werkstücke nicht zu lange an einer Stelle halten
 - Sonst kann das Schleifblatt schnell durchbrennen
- Metallwerkstücke möglichst nur mit Feststellzangen halten
 - Metall wird sehr schnell sehr heiß beim Schleifen
 - Vorsicht: Funkenflug!
- Vorsicht: Teller läuft auch nach Abschaltung noch lange nach.
- Nach Schleifvorgang immer mit Reinigungsgummi Blatt reinigen (in Betrieb kurz dagegenhalten)
- Auswechseln der Schleifscheiben ist *sehr* aufwändig, bei abgenutztem Schleifpapier bitte dem Maschinenwart Bescheid geben

Technische Daten

Motorleistung S1	750 W
Motorleistung S6	1125 W
Netzspannung	230 V
∅ Schleifteller	305 mm
Schwenkbereich	+30 -45 °
Gewicht	29 kg

Maße LxBxH	480 x 440 x 400 mm
------------	--------------------

[Tellerschleifmaschine Betriebsanweisung PDF](#)

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit