## Punktschweißgerät SUNKKO 709A

## Hinweiße

- Möglichst direkt in eine Steckdose in der Wand benutzen (keine Steckdosenleisten)
- Nicht voll geladene Akkus schweißen (möglichst unter 3.7V)
- Sicherheitsbrille tragen Funkenfluggefahr!

## **Technische Daten**

• 1900W 800A

Benutzung ist ohne Einweisung möglich. Achtung, Gefahr von Kurzschlüssen. Bitte Anleitung vorher durchlesen.

Standort: Werkstatt, Raumtrennerregal, unten links, in einer gelben Postkiste (P31), korrekt beschriftet.

Anleitung: https://www.sunkko.net/content/JFHSW/709A-MANUAL.pdf

## Protokoll Änderungen/Wartungen

	Datum	Maschinenwart	Tätigkeit
ı			