

Transferpresse



- Zum Aufpressen mit Wärme von bspw. Flockfolie oder Flexfolie auf Textilien
- Die Presse befindet sich in dem linken Regal direkt nach dem Durchgang zum Werkstattbereich (Stand Dez. 2023)
- **Backpapier verwenden** (auf beiden Heizplatten)
- Nach Benutzung Feder entspannen

Temperatur / Zeit einstellen

Zum einstellen der Temperatur muss kurz der obere rote „Set“ Knopf gedrückt werden, so dass im oberen Display „SP“ steht.

Die Zieltemperatur kann dann über die roten hoch / runter Tasten eingestellt und auf dem grün blinkendem Display abgelesen werden.

Um die Temperatur zu speichern und das Menü zu verlassen muss lange auf die rote „Set“ Taste gedrückt werden, bis wieder die Ist-Temperatur im oberen roten Display angezeigt wird.



Die Zeiteinstellung (in Sekunden) erfolgt genau gleich aber über die blauen Tasten. Im oberen Display erscheint dann „St“.



Bilder

