

Handtacker



Beschreibung

3in1-**Handtacker** aus robustem Metall mit Griffarretierung und ergonomischer Form. Dabei eignet er sich über das Tackern hinaus zum Kabelverlegen oder Nägeleinschlagen. Für flexibles Arbeiten verfügt er über eine Verstellschraube zur idealen Druckanpassung. Die Schlagstärke ist stufenlos einstellbar. Der Griff des Tackers kann während der Lagerung und des Transports arretiert werden. Er ist ideal zum Heften von Dekostoffen, Folien und bei leichten Polsterarbeiten. Der Handtacker ist geeignet für 6 mm - 14 mm Feindrahtklammern.

Tech. Daten

- Metalltacker mit Chrom-Finish und rutschfestem Griff



- 3in1-Tacker: Für
 - Tackerklammern (6 - 14 mm) **Typ 053**,
 - Tackernägel (10 - 14 mm) **Typ 064** und
 - Rundrückenklammern (10 - 12 mm)
- Verstellschraube für optimale Druckanpassung
- Hebel-Arretierung für Transport & Lagerung
- Kompakte Maße: 155 x 115 x 35 mm, 552 g
- Stufenloser Schlagkrafteinstellung
- Rückschlagfrei
- GS/TÜV 

Bedienung

Handtacker befüllen

1. Lösen Sie die hintere Arretierungsschiene mit einem Druck in Richtung Griff und ziehen Sie diese aus der Führung.
2. Legen Sie nun die Tackerklammern oder -nägeln in die dafür vorgesehene Führung.
3. Schieben Sie die Arretierungsschiene wieder in den Griff und fixieren Sie diese am Griffende.
4. Jetzt ist der Handtacker einsatzbereit.



Verwendung

1. Greifen Sie den Handtacker am Antirutschgriff und drücken Sie ihn auf die zu tackernde Oberfläche.
2. Drücken Sie nun den Hebel soweit herunter, bis der Handtacker die Tackerklammer in das Objekt treibt.
3. Um die Druckstärke einzustellen, verfügt der Handtacker über ein Einstellrad am oberen Ende.
4. Drehen Sie das Einstellrad herunter, um die Auslösekraft zu erhöhen.
5. Drehen Sie das Einstellrad heraus, um die Auslösekraft zu verringern.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht zulässig.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände!
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Dies beeinträchtigt nicht nur die Funktion, sondern es kommt auch zu Korrosion. Schützen Sie den Handtacker vor Staub und Schmutz. Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- **Um Augenverletzungen zu vermeiden, verwenden Sie bei der Benutzung des Handtackers immer einen geeigneten Augenschutz (Schutzbrille). Heftklammern**

könnten beim Tackern wegspringen und so ins Auge gelangen!

- **Zum Befestigen von Kabeln oder Leitungen dürfen nur dazu geeignete Heftklammern verwendet werden. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Isolierung der Kabel/Leitungen nicht beschädigt wird!**
- **Betätigen Sie den Griff des Handtackers nur dann, wenn die Austrittsöffnung der Heftklammer fest auf die Oberfläche gedrückt wird, in welche die Heftklammer eingeschlagen werden soll. Richten Sie den Handtacker niemals auf Menschen oder Tiere! Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen!**
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder
- nach schweren Transportbeanspruchungen
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem

gefährlichen Spielzeug werden. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften und alle weiteren Vorschriften für den Gebrauch von Werkzeugen zu beachten!

Wartung und Pflege

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Zerlegen Sie den Handtacker niemals. Überlassen Sie eine Reparatur einem Fachmann.
- Zur Reinigung genügt es, den Handtacker mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch abzuwischen.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen wird (Verfärbungen) oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte. Staub kann sehr leicht mit einem sauberen, weichen Pinsel und einem Staubsauger entfernt werden.