

Hexagon 3D-Drucker

Hier werden die Einstellungen zum Hexagon 3D-Drucker erklärt. Sollte statt drucken über SD-Karte der eigene Laptop genutzt werden, sind Einstellungen in der Kontrollsoftware nötig. Diese Einstellungen werden auf dieser Seite erklärt.

benötigte Software

Repetier Host: <http://www.repetier.com/download-now/>

Repetier Host beinhaltet die Druckeransteuerung, wenn man über einen PC druckt. Hier kann man einfach die erzeugten oder heruntergeladenen 3D-Dateien (z.B. .STL) importieren und für den Druck vorbereiten.

Druckereinstellungen

TODO

Slicereinstellungen

TODO

Webinterface

In Zukunft wird es möglich sein, die 3D-Dateien über ein Webinterface hochzuladen und zu drucken. Sobald dies möglich ist, werden die Informationen dazu ebenfalls hier veröffentlicht.

Druckvorgang

TODO