

Punktschweißgerät SUNKKO 709A

Hinweise

- Möglichst direkt in eine Steckdose in der Wand benutzen (keine Steckdosenleisten)
- Nicht voll geladene Akkus schweißen (möglichst unter 3.7V)
- Sicherheitsbrille tragen - Funkenfluggefahr!

Technische Daten

- 1900W 800A

Benutzung ist ohne Einweisung möglich. Achtung, Gefahr von Kurzschlüssen. Bitte Anleitung vorher durchlesen.

Standort: Werkstatt, Raumtrennerregal, unten links, in einer gelben Postkiste (P31), korrekt beschriftet.

Anleitung: <https://www.sunkko.net/content/JFHSW/709A-MANUAL.pdf>

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit