

# Holzmann Tellerschleifmaschine TS305



## Benutzungshinweise

- Schleifteller dreht gegen den Uhrzeigersinn (Linkslauf), Werkstücke sollte somit immer auf der linken Hälfte des Schleiftellers gehalten werden.
  - Vorsicht: Klemmgefahr, Hände und Finger immer weit weg vom Teller halten!
- Gerät darf **ausschließlich mit Absaugung** verwendet werden.
- Werkstücke nicht zu lange an einer Stelle halten
  - Sonst kann das Schleifblatt schnell durchbrennen
- Metallwerkstücke möglichst nur mit Feststellzangen halten
  - Metall wird sehr schnell sehr heiß beim Schleifen
  - Vorsicht: Funkenflug!
- Vorsicht: Teller läuft auch nach Abschaltung noch lange nach.
- Nach Schleifvorgang immer mit Reinigungsgummi Blatt reinigen (in Betrieb kurz dagegenhalten)
- Auswechseln der Schleifscheiben ist *sehr* aufwändig, bei abgenutztem Schleifpapier bitte dem Maschinenwart Bescheid geben

## Technische Daten

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Motorleistung S1 | 750 W     |
| Motorleistung S6 | 1125 W    |
| Netzspannung     | 230 V     |
| Ø Schleifteller  | 305 mm    |
| Schwenkbereich   | +30 -45 ° |
| Gewicht          | 29 kg     |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Maße LxBxH | 480 x 440 x 400 mm |
|------------|--------------------|

[Tellerschleifmaschine Betriebsanweisung PDF](#)

## Protokoll Änderungen/Wartungen

| Datum | Maschinenwart | Tätigkeit |
|-------|---------------|-----------|
|       |               |           |
|       |               |           |