

## **Wie funktioniert der Laser**

- Hauptschalter an (ganz recht; senkrecht)
- Nach 1 Minute zeigt es auf <http://192.168.1.7/> das interface an
- File import (svg-Datei auswählen) > Add to Queue
- Move/jog auf „o“ von „move“ > Fokus im Laser einstellen
- Häuschen (0,0) zum Laserstart oder Offset einstellen (Werte eingeben, offset to)
- Laserjobs > Farben zuordnen
- Luft, Kühlung und Laser anschalten
- Laserjobs > Send to Lasersaur