

A5 - Kabel Netzteil - Drucker

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Silikonlitze 2,5 mm ² rot	2 x 800 mm	
Silikonlitze 2,5 mm ² schwarz	2 x 800 mm	
Bananenstecker 4mm rot	3	
Bananenstecker 4mm schwarz	3	
Schrumpfschlauch rot D = 10 mm	3 x 50 mm	
Schrumpfschlauch schwarz D = 10 mm	3 x 50 mm	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Seitenschneider
Abisolierzange
Schlitz-Schraubendreher 3,0 mm
Heissluftfön

Step by Step

- 4 x Silikonlitze (2 x rot, 2 x schwarz) 800 mm lang abschneiden



-
- alle Seiten jeweils 15 mm abisolieren



-
- an eine Seite der Litzen jeweils ein Stecker anschrauben



-

- auf der anderen Seite 2 Litzen zusammennehmen, leicht verdrillen und Stecker anschrauben



-

- Hülsen auf die Stecker schrauben



-
- Schrumpfschlauch drüber



-
- Fertige Y-Kabel

