

Einweisung Unterfräse



Status: Beta-Phase

Ausstattung

- Featherboard drucken
- Sicherheitsschalter mit Notaus und Wiederanlaufschutz installieren

Arbeiten

- Holz/Plastik zum einschieben des Werkstücks
- Sicht- und Gehörschutz tragen
- Nur wenig Material in einem Durchgang entfernen
- Faserrichtung beachten (Faserenden sind besonders kritisch)
- Gegen die Drehrichtung des Bits schneiden (Rückschlagsvermeidung)
- Featherboard verwenden (Rückschlagsvermeidung)
- Wegen Rückschlag nicht im Bereich hinterm bis 90° zum Werkstück stehen
- Werkstück erst einschieben wenn die Fräse läuft und auf Drehzahl ist
- Bit vollständig in das Collet einsetzen
- Keine Handschuhe oder lockere Kleidung tragen
- Haare zusammenbinden

Ansprechpartner

- [Arne Rick](#)

Resourcen

- <http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi725.pdf> Seite 28-30