

A4 - Stromversorgung intern

Benötigte Teile

| Beschreibung | Anzahl | Bild |
|--|------------|------|
| Silikonlitze 2,5 mm ² rot | 2 x 200 mm | |
| Silikonlitze 2,5 mm ² schwarz | 2 x 200 mm | |
| Flachsteckhülsen RS 4,8-2,5 | 4 | |
| Aderendhülsen 2,50 mm ² - 8 mm blau | 4 | |

Benötigte Werkzeuge

| Beschreibung |
|-----------------|
| Krimpzange |
| Quetschzange |
| Seitenschneider |
| Abisolierzange |

Step by Step

- 4 x Silikonlitze (2 x rot, 2 x schwarz) 200 mm lang abschneiden



-
- alle Seiten jeweils 10 mm abisolieren



-
- eine Seite Aderendhülse anbringen, andere Seite Flachsteckhülse



HEXAGON[®] V2

•