B5 - Längsprofile vorbereiten


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Nutensteine Nut 5 M5	20	
Aluprofile 20 x 20 x 900 mm 3N, **wie unter Abschnitt B4 vorbereitet**	3	
Aluprofile 20 x 20 x 900 mm 3N, **wie unter Abschnitt A9 vorbereitet**	1	
Aluprofile 20 x 20 x 900 mm 3N	1	


Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Messschieber

Explosionszeichnung

- 

Step by Step

- in alle 5 Längsprofile werden jeweils 4 Nutenstein (2 oben und 2 unten) eingefügt
- bei den Längsprofilen mit den montierten Schienen, unten in den Abständen 10 und 50 mm und oben in den Abständen 10 und 30 mm
- 

- 

- bei den anderen Profilen, unten und oben je in den Abständen 10 und 30 mm (Orientierung der geschlossenen Seite beachten)
- 

- 

Animation

b5.mp4
