

A13 - Motortreiber löten

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
SilentStepStick - TMC2100 Schrittmotortreiber	4	
Motortreiber Kühlkörper	4	
Litze 0,14 mm ²	4 x 20 mm	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung	
Lötkolben	
Lötzinn	
Sekundenkleber oder Klebeband für Kühlkörper	

Step by Step

- Effektor, mit Distanzhülsen dazwischen, an die Rods anschrauben





HEXAGONV2

•
