

A13 - Motortreiber löten

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
SilentStepStick - TMC2100 Schrittmotortreiber	4	
Motortreiber Kühlkörper	4	
Litze 0,14 mm ²	4 x 20 mm	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Lötkolben
Lötzinn
Sekundenkleber oder Klebepad für Kühlkörper

Step by Step

- Stiftleisten einlöten, Drahtbrücke anlöten, Kühlkörper aufkleben



- 3 Beinchen der Stiftleiste abbrechen, Pott vorerst auf Mittelstellung belassen



•
