A13 - Motortreiber löten

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
SilentStepStick - TMC2100 Schrittmotortreiber	4	
Motortreiber Kühlkörper	4	
Litze 0,14 mm²	4 x 20 mm	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung	
Lötkolben	
Lötzinn	
Sekundenkleber oder Klebepad für Kühlkörper	

Step by Step

- Stiftleisten einlöten, Drahtbrücke anlöten, Kühlkörper aufkleben
- 

- 3 Beinchen der Stiftleiste abbrechen, Poti vorerst auf Mittelstellung belassen
- 
