

A4 - Stromversorgung intern

Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Silikonlitze 2,5 mm ² rot	2 x 200 mm	
Silikonlitze 2,5 mm ² schwarz	2 x 200 mm	
Flachsteckhülsen RS 4,8-2,5	4	
Aderendhülsen 2,50 mm ² - 8 mm blau	4	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Krimpzange
Quetschzange
Seitenschneider
Abisolierzange

Step by Step

- 4 x Silikonlitze (2 x rot, 2 x schwarz) 200 mm lang abschneiden



-
- alle Seiten jeweils 10 mm abisolieren



-
- eine Seite Aderendhülse anbringen, andere Seite Flachsteckhülse



.