

Exzentrerschleifer Makita BO5041 (Kabel) und Makita DB0180 (Akku)



Bedienung

- **Nur mit Absaugung (Kabel) oder Fangbeutel (Akku) benutzen!**
 - Bei **langen** Schleifvorgängen **ausschließlich** mit Absaugung
- Keinen exzessiven Druck aufbringen
- Bei langer Nutzung oder problematischen Materialien (z.B. Eiche, manche Tropenhölzer, etc.) mit Atemschutzmaske (FFP2, Halbmaske)
- **Kein Resin, Glasfaser (Platinen), oder ähnlich hochgiftige Materialien schleifen!**

Eckdaten

Makita BO5041 (Kabelgebunden)

- Durchmesser Schleifteller: 125 mm
- Leistungsaufnahme: 300 W
- Leerlauf-Oszillation: 4.000 bis 12.000 min⁻¹
- Schwingkreis: 2,8 mm

Makita DBO180 (Akkugetrieben)

- Akku: 18V Makita
- Durchmesser Schleifteller: 125 mm
- Leerlauf-Oszillation: 7.000 - 11.000 min⁻¹
- Schwingkreis: 2,8 mm

Bilder



Dokumente/Links

Makita BO5041 (Kabelgebunden)

[Produktseite des Herstellers](#)
[Bedienungsanleitung](#)

Makita DBO180 (Akkugetrieben)

[Datenblatt](#)
[Benutzerhandbuch](#)
[Produktseite des Herstellers](#)