

# Staubsauger Festool CLEANTEC CTL 26 E AC



- Staubklasse L
- 26 l Staubfangvolumen
- 4 m Schlauchlänge
- 7 m Kabellänge
- Schlauchende
  - 26 mm Innendurchmesser
  - 36 mm Außendurchmesser
- Zusätzliche Steckdose zum Anschluss des abzusaugenden Gerätes
  - Kann den Staubsauger automatisch bei Benutzung einschalten

## Benutzung

- Hauptschalter
  - Nach Links auf „MAN“ drehen um den Staubsauger dauerhaft einzuschalten
  - Nach Rechts auf „AUTO“ drehen um den Staubsauger über die Steckdose zu schalten
    - Sauger geht ein wenn das angeschlossene Gerät Strom verbraucht
    - Sauger läuft 3 Sekunden nach wenn das Gerät ausgeschaltet wird
- Drehschalter rechts
  - Stellt ein wie stark der Sauger saugt
- Drehschalter „AC“
  - Stellt die Intensität der Selbstreinigung des Filters ein.
  - Wird nicht benötigt, da wir nur mit Staubfangsäcken arbeiten.

## Zubehör/Verbrauchsmaterial

- 496187 SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT 26/5
- 203759 Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP

# Dokumente

- [Bedienungsanleitung](#)
- [Hersteller-Seite](#)