


Wireless SD-Karten für 3D-Drucker

- Verwendetes Produkt: Toshiba W04
- Anleitung Einrichtung: <https://mattshub.com/blogs/blog/flashair-sd-card>
- Hostnamen: prusa1_sd prusa2_sd prusa3_sd

Einbindung in PrusaSlicer

1. Prusaslicer öffnen, Tab Druckereinstellungen auswählen



2. Korrekte Einstellungen setzen:
ist der Anzeigename in Prusaslicer

1. Host Type „Flashair“
2. Hostname aus der Liste oben auswählen
3. API Key leer lassen

3. Mit „Test“ ausprobieren ob die Verbindung existiert.
4. „OK“, Der Drucker taucht jetzt in der Liste der auswählbaren 3D-Drucker auf.
5. Statt den Druck lokal zu speichern, nach dem Slicen direkt hochladen.

