Wireless SD-Karten für 3D-Drucker

- Verwendetes Produkt: Toshiba W04
- Anleitung Einrichtung: https://mattshub.com/blogs/blog/flashair-sd-card
- Hostnamen: prusa1_sd prusa2_sd prusa3_sd

Einbindung in PrusaSlicer

1. Prusaslicer öffnen, Tab Druckereinstellungen auswählen





- 2. Korrekte Einstellungen setzen:
 - ist der Anzeigename in Prusaslicer
 - 1. Host Type "Flashair"
 - 2. Hostname aus der Liste oben auswählen
 - 3. API Key leer lassen
- 3. Mit "Test" ausprobieren ob die Verbindung existiert.
- 4. "OK", Der Drucker taucht jetzt in der Liste der auswählbaren 3D-Drucker auf.
- 5. Statt den Druck lokal zu speichern, nach dem Slicen direkt hochladen.

