

Staubsauger Festool CLEANTEC CTL 26 E AC



- Staubklasse L
- 26 l Staubfangvolumen
- 4 m Schlauchlänge
- 7 m Kabellänge
- Schlauchende
 - 26 mm Innendurchmesser
 - 36 mm Außendurchmesser
- Zusätzliche Steckdose zum Anschluss des abzusaugenden Gerätes
 - Kann den Staubsauger automatisch bei Benutzung einschalten

Benutzung

- Hauptschalter
 - Nach Links auf „MAN“ drehen um den Staubsauger dauerhaft einzuschalten
 - Nach Rechts auf „AUTO“ drehen um den Staubsauger über die Steckdose zu schalten
 - Sauger geht ein wenn das angeschlossene Gerät Strom verbraucht
 - Sauger läuft 3 Sekunden nach wenn das Gerät ausgeschaltet wird
- Drehschalter rechts
 - Stellt ein wie stark der Sauger saugt
- Drehschalter „AC“
 - Stellt die Intensität der Selbstreinigung des Filters ein.
 - Wird nicht benötigt, da wir nur mit Staubfangsäcken arbeiten.

Zubehör/Verbrauchsmaterial

- 496187 SELF CLEAN Filtersack SC FIS-CT 26/5
- 203759 Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP

Dokumente

- [Bedienungsanleitung](#)
- [Hersteller-Seite](#)