

Tischkreissäge Bosch GTS 10 XC Professional



Bedienung

Leitfaden Kreissägen

Wichtigste Sicherheitsregeln

Benutzungshinweise

- Keine Handschuhe tragen
- Immer genau einen Anschlag verwenden
 - Queranschlag (zum Schieben) für breite Werkstücke
 - Längsanschlag (fest) für lange Werkstücke
 - Quer- und Längsanschlag nie gleichzeitig verwenden
- Darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich (Flugbahn bei Kickback) befindet
 - Idealerweise den Weg zB mit Staubsauger versperren
- An unserer Tischkreissäge darf momentan **nicht** hochkant gesägt werden, da dafür eine Haltevorrichtung fehlt, [siehe auch](#)

Eckdaten

Nenneingangsleistung	2.100 W
Tischgröße	640 x 705 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	343 mm

Leerlaufdrehzahl	3.200 U/min
Sägeblattdurchmesser	254 mm
Schnitthöhe 90°	79 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Neigungseinstellung	47 ° L / 1 ° R
Gewicht	35 kg
max. Schnittkapazität rechts	635 mm
max. Schnittkapazität links	250 mm

[Betriebsanweisung](#)