

Pfaff Hobby 342



Nur die Untergarn-Rollen aus Metall verwenden!

[Anleitung](#)

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit
31.05.2023	Alexander Schulz	Mechanik gereinigt. Laufflächen überprüft und ggbs. gefettet. Lampenschalter provisorisch mit Gaffatape repariert, LED Lampe bestellt.
06.06.2023	Alexander Schulz	Lampenschalter mit 3D gedrucktem Ersatz [printables] gefixt, LED Lampe eingebaut.