

Pfaff Hobby 342



Nur die Untergarn-Rollen aus Metall verwenden!

[Anleitung](#)

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit
31.05.2023	Alexander Schulz	Mechanik gereinigt. Laufflächen überprüft und ggbs. gefettet. Lampenschalter provisorisch mit Gaffatape repariert, LED Lampe bestellt.
06.06.2023	Alexander Schulz	Lampenschalter mit 3D gedrucktem Ersatz printables] gefixt, LED Lampe eingebaut.